



Scanner Recovery mode


1. Zet het apparaat uit.
Éteignez l'appareil.
2. Houd de POWER-knop EN de volume_UP-knop ingedrukt... blijf ze vasthouden totdat je het **Recovery menu** ziet.
*Appuyez longuement sur le bouton POWER ET le bouton volume_UP... maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le **Recovery menu**.*
3. In het **Recovery menu** gebruik je de **Volume_UP**-knop om te navigeren.
*Dans le **menu de récupération**, utilisez le bouton **Volume_UP** pour naviguer.*
4. Druk op **Volume_DOWN** voor **OK**.
*Appuyez sur **Volume_DOWN** pour **OK**.*
5. **Selecteer "Recovery"** (Druk op Volume_DOWN voor OK).
Sélectionnez "Recovery" (Appuyez sur Volume_DOWN pour OK).




6. Zodra het groene Android-logo verschijnt, **houd je de POWER-knop vast en druk je 1 seconde op de Volume_UP-knop. Gelijktijdig los laten**
*Une fois que le logo Android vert apparaît, **maintenez le bouton POWER enfoncé et appuyez sur Volume_UP pendant 1 seconde. Laissez au même temps***




7. Zodra de lijst verschijnt, gebruik je **Volume_UP/Volume_DOWN** om te navigeren.
Une fois que la liste apparaît, utilisez Volume_UP/Volume_DOWN pour naviguer.
8. Navigeer naar **"Wipe data/factory reset"** en druk op de POWER-knop voor OK.
Naviguez vers "Wipe data/factory reset" et appuyez sur le bouton POWER pour OK.




9. Navigeer naar **"Yes -- delete all user data"** en druk op de POWER-knop voor OK.
Naviguez vers "Yes -- delete all user data" et appuyez sur le bouton POWER pour OK.






10. Wanneer dit is voltooid, druk je op de **POWER**-knop bij "**Reboot system now**".
*Une fois terminé, appuyez sur le bouton **POWER** sur "**Reboot system now**".*



11. Het apparaat zal opnieuw opstarten.
L'appareil redémarrera.

12. Klik op de knop “wifi-netwerk”.
Cliquez sur le bouton “réseau wifi”.



13. **Verbind het apparaat met je wifi.** Daarna zou het automatisch alle apps en instellingen moeten installeren.
Connectez l'appareil à votre wifi. Ensuite, il devrait automatiquement installer toutes les applications et les paramètres.

Opgelet: het toetsenbord van de scanner staat nu in QWERTY, om dit opnieuw naar AZERTY om te zetten neem je contact op met helpdesk@museumpassmusees.be

Attention : le clavier du scanner est désormais en configuration QWERTY. Pour le reconfigurer en AZERTY, contacter helpdesk@museumpassmusees.be